

Instrukcja przygotowania trasy

Aby zaimportować trasę i móc później korzystać z niej w telefonie, należy skorzystać z komputera stacjonarnego/laptopa (ale tylko do importu).

1. Otwieramy przeglądarkę internetową i wchodzimy na maps.google.com - WAŻNE - logujemy się na swoje konto Google (prawy górny róg) - "Zaloguj się"
2. Klikamy MENU (trzy paski w lewym górnym rogu)
3. Wybieramy "Twoje miejsca"
4. Następnie klikamy na białym pasku "MAPY"
5. Klikamy "Utwórz mapę"
6. Pojawi się nowe okno map, wtedy klikamy "Importuj"
7. Przeciągamy plik KPR.kml lub klikamy "Wybierz plik z urządzenia" i wybieramy plik KPR.kml (pobrany ze strony plik można rozpakować np. programem 7zip).
8. Czekamy ok. 20 sekund aż trasa się załaduje (ze względu na dużą ilość punktów POI).
9. I teraz, aby łatwo się przeglądało trasę, w menu po lewej stronie należy ODZNACZYĆ "track_points", dzięki temu zobaczymy czytelny czerwony ślad GPS, bez tego szumu nieprzydatnych punktów POI.
10. Klikamy w napis "Mapa bez nazwy", podajemy tytuł np. KPR i już mamy tę mapę zapisaną.